

# Mode d'emploi du cache-couches **Sangenic**<sup>®</sup>

(modèle 2)

## 1 Installer le bac (1, 2, 3)

- Placez le bloc haut fermement sur la base et fixez les attaches latérales.
- Une fois déballée, sortez de la recharge une petite longueur de film et insérez l'entonnoir (anneau en plastique bleu ou blanc) à l'intérieur du film.
- Vérifiez que le film plastique n'est pas coincé puis faites un nœud à l'extrémité du film.
- Ouvrez le couvercle et mettez en place la recharge dans le bac.
- Introduisez ensuite le film noué à l'intérieur du bac, à travers la recharge.
- Votre cache-couches Sangenic est alors prêt à l'emploi.



1



2



3

## 2 Utiliser le bac (4)

- Ouvrez le couvercle du bac.
- Poussez la couche pliée dans l'ouverture jusqu'à ce qu'elle soit tenue d'une manière ferme par les ressorts de maintien (mais pas plus loin).
- Tournez l'entonnoir deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour envelopper individuellement et hermétiquement la couche.
- Recommencez cette manipulation pour chaque nouvelle couche jusqu'à ce que le bac soit plein.
- Le cache-couches Sangenic standard peut contenir jusqu'à 28 couches avant d'être vidé. Le modèle plus grand peut contenir jusqu'à 45 couches.



4

## 3 Vider le bac (5)

- Quand le bac est plein, tournez plusieurs fois l'entonnoir pour bien isoler la dernière couche, fermez le couvercle et appuyez sur le bouton de libération de l'anneau coupant.
- Tournez deux fois dans le sens des aiguilles d'une montre pour couper le film.
- Ouvrez le couvercle et faites un nœud pour fermer le chapelet de couches emballées.
- Défaites les attaches latérales et retirez le bloc haut du cache-couches.
- Il vous suffit alors de vider le contenu du bac dans votre poubelle.
- Une fois vidé, remettre en place le bloc haut sur la base du bac, sortez de nouveau une petite longueur de film, faites un nœud à l'extrémité puis introduisez le film noué à l'intérieur du bac.



5

## 4 Remplacer la recharge (6)

- La recharge permet d'emballer jusqu'à 120 couches et devra être remplacée une fois par mois environ.
- Il est très important de garder l'entonnoir de votre précédente recharge car il est nécessaire à l'installation et l'utilisation de la nouvelle.
- Déballez la nouvelle recharge, sortez une petite longueur de film et insérez l'entonnoir à l'intérieur. Faites un nœud à l'extrémité du film, mettez en place la recharge dans le bac et insérez le film noué à l'intérieur. Votre bac est de nouveau prêt à l'emploi.



6

## 5 Installer un sac poubelle dans le bac Sangenic 45 couches

- Compte tenu de la profondeur du bac Sangenic 45 couches, l'utilisation d'un sac poubelle est conseillée pour faciliter le vidage. Installez le sac poubelle dans le bac puis le maintenir à l'aide de l'anneau de maintien fourni.

## 6 Entretien du bac

- Il est recommandé de laver chaque semaine le bac Sangenic avec de l'eau chaude savonneuse ou bien à l'aide d'une lingette imprégnée.